

# Informação Técnica

**MODELO :** SC-AK22 / 52 / 77

**SINTOMA:** Gaveta Abre e a mensagem  
“**TAKE OUT**” aparece no display.

**PROCEDIMENTO:**

1 – Com aparelho em Power On.  
Pressionar a tecla “Tune Mode” (Stop do Tape) durante 5 segundos.

2 – Mantendo “Tune Mode” pressionado,  
simultaneamente pressione a tecla Memory



3 – Ainda mantendo as teclas “Tune Mode” e “Memory” pressionadas,  
desligar o aparelho pela tecla “Power Off”.  
No display irá aparecer “Good Bye”.

4 – Soltar as teclas (“Tune Mode” e “Memory”) retirar o cabo AC e  
aguardar 5 segundos.

5 – Recolocar o Cabo AC com a tecla Tune Mode pressionada.  
Alguns segmentos no display irão se acender.

E o reset do aparelho estará executado.

*Qualquer dúvida entrar em contato com o Suporte Técnico.*

**→ 0800 55 9180**