

### Sinal Fraco ou Inexistente

- (1) Verifique a conexão do cabo da antena.
- (2) Execute a Programação Automática (Menu > Transmissão).