

Se aparece no display "PROTECT X" (X é um número)

(No seu caso é Protect 3).

Desligue imediatamente o cabo de alimentação CA (cabo de alimentação) e verifique os seguintes itens:

* Você está usando apenas os alto-falantes fornecidos?

* Há algo bloqueando os orifícios de ventilação da unidade?

Depois de verificar e não encontrar problemas, reconecte o cabo de alimentação CA (cabo de alimentação) e ligue o sistema. Se o problema persistir, entre em contato com o revendedor Sony mais próximo.

Descrição do tipo de proteção com código PROTECT 3:

Possibilidade de proteção no CI AMPLIFICADOR, causada por:

Superaquecimento do **CI AMPLIFICADOR**.

Sobrecorrente acontece na saída do alto-falante.

Sem alimentação para **CI AMPLIFICADOR** quando ligado.

Danos no **CI AMPLIFICADOR**.