

Reset Tvs Lcd Gradiente Lcd-2730 Lcd-3230 Lcd-3730

- Informação para a Linha de Tv Lcd, Cce referente aos modelos acima citados, caso apresentem algum defeito relacionado com a imagem ou o áudio, deverá ser executado o procedimento de "Reset".

Abaixo uma lista dos principais defeitos que podem ser solucionados fazendo "Reset".

1-Imagem com listas/faixas horizontais ou verticais de cor preta.

2-Imagem sem cor. A imagem fica a preto e branco ao trocar de canal – perda de sincronismo. Neste caso, após efetuar o "Reset", deve selecionar o sistema de cor "Pal-M".

Como fazer "Reset":

1-Ligar o aparelho.

2-Acionar a tecla "Menu".

3-Utilizando as teclas de navegação, posicionar o ajuste no modo "Ajustes Gerais".

4-Posicionar em modo "Padrão de Fábrica".

5-Usando o controle remoto (telecomando) digitar 2.0.0.5 .

6-Depois deste procedimento, aparecerá na tela um quadro cinza com a indicação "Factory Menu".

7-Abaixo teremos indicado com a cor branca "Sistem".

8-Utilizando as teclas de navegação, posicionar o ajuste no modo "Init Eeprom", no lado direito, verá a indicação "No", através das teclas "Up/Down" mudar para "Yes" e acionar a tecla "Enter".

9-Voltar para o modo "Init Eeprom".

10-Utilizando as teclas de navegação, posicionar o ajuste na posição "Reset Adc Value", mudando de "No" para "Yes", e acionar a tecla "Enter".

11-Utilizando as teclas de navegação, posicionar o ajuste na posição "All Mode Recall", mudando de "No" para "Yes", e acionar a tecla "Enter".

12-Depois deste procedimento, a tela "azul" mudará para tela "preta" e em seguida, voltará para tela "azul".

13-Para memorizar e sair do modo de serviço, acionar a tecla "Menu" duas vezes e retirar o aparelho da tomada.

14-Em seguida deverá efetuar a "Programação de Sintonia".