



DEPARTAMENTO	DATA	SETOR	INFORMATIVO	ABRANGENCIA
DECAT	JUL/2011	SUPOORTE TÉCNICO	046 / 2011	TV2118USPAV MEK

AOS POSTOS AUTORIZADOS

INFORMATIVO TÉCNICO TV2118USPAV MEK

Sintoma: TV liga e funciona normalmente, aleatoriamente se desliga. Quando se aciona a tecla power, vai para stand by, em seguida a fonte principal não inicia mais, sendo necessário desconectar da rede elétrica para religar.

Solução: Ajustar a tensão de + B (VD 531), para 118 Volts no trimpot VR531.

Substituir: C 425 de 5k6 para 4k7 cerâmico disco: CÓDIGO CCE: 363472803.

