

Televisores Samsung / LG

Já peguei muitos televisores Samsung / LG aqui que apresentavam o seguinte sintoma:

Áudio do canal normal e filamento acesso, porém sem imagem!


Ao testar a tensão de G2 , constatei que a mesma estava totalmente ausente,

como o capacitor estava ok, percebi que o defeito era causado devido à um curto entre G1 e G2 .

Não sei qual está sendo a causa deste defeito, mas para resolver este defeito é muito simples!

1. Dessolde o pino do soquete correspondente ao pino do G2;
2. Com o pino do Screen dessoldado, ligue a TV;
3. Com a TV ligada . . . dê pequenos pulsos entre a trilha e o pino do G2...
4. Ao aparecer a imagem é só soldar novamente o pino do G2

que estará funcionando normalmente denovo.



Já fiz em algumas e até hoje não retornou nenhuma!