

# Desbloquear DVD

MARCA - MODELO	PROCEDIMENTOS
<b>A-TREND</b> AD-L528	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ligue o DVD-Player e sem disco;</li> <li>2. pressione 'stop' no controle remoto;</li> <li>3. pressione '1','9','9','9' e então 'enter';</li> <li>4. Um menu de regiões irá aparecer;</li> <li>5. selecione 'all' para liberar o aparelho para multiregião. (segunda opção)</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ligue o DVD-Player e sem disco;</li> <li>2. Teclle 3, 1, 4, 1, 5, 9 no controle e a palavra CODE deverá aparecer na tela ou OSD do DVD-Player;</li> <li>3. Pressione o número da região que deseja habilitar. Ex: 1 para EUA; 4 para BRASIL; etc.</li> <li>4. Pressione 'pause';</li> <li>5. Desligue o aparelho e ligue novamente.</li> </ol> <p>Obs. Lembre-se que DVD's mais novos com 'Enhanced Regional Coding' podem não funcionar com região 0.</p>
<b>A-TREND</b> LE-511	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Com o DVD-Player ligado:</li> <li>2. Pressione: 'STOP, 1, 9, 9, 9';</li> <li>3. Um menu irá aparecer;</li> <li>4. Modifique o campo "ZONE" para "ALL".</li> </ol>
<b>ACOUSTIC SOLUTIONS</b> DVD-551	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ligue o DVD-Player e sem disco;</li> <li>2. Pressione "Setup" no controle;</li> <li>3. Pressione "Next, Stop, Pause, Prev, Next";</li> <li>4. Surgirá o "Region ID", leve a seta para "bypass" para multiregião;</li> <li>5. Pressione "Select/play" para confirmar.</li> </ol> <p>Obs. Selecionar região 1 se você quiser rodar discos com codificação RCE encoded discs. Infelizmente, não é possível desabilitar o Macrovision através deste menu.</p>
<b>AIWA</b> DVD-2240	Siga as mesmas instruções para os aparelhos LG
<b>AIWA</b> XD-DV170	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Sem disco na bandeja, pressione o botão POWER no painel frontal para ligar o aparelho.</li> <li>2 - Pressione e segure as teclas 'top menu', 'menu' e 'OSD' até que a palavra 'factory' seja exibida no display.</li> <li>3 - Pressione o botão POWER no painel frontal para desligá-lo.</li> <li>4 - Ligue-o novamente e insira o disco.</li> </ol>
<b>AIWA</b> XD-DW1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Insira o disco e feche o compartimento</li> <li>2 - Abra o compartimento e retire o disco</li> <li>3 - Feche o compartimento e pressione STOP no aparelho</li> <li>4 - Depois de alguns instantes digite "8710"</li> <li>5 - Para determinar a região, digite o número referente a ela</li> </ol>
<b>AIWA</b> XR-DV370KN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Sem disco na bandeja, pressione PAUSE pelo controle.</li> <li>2 - Digite o código "314159"</li> <li>3 - Pressione "0" para todas as regiões</li> <li>4 - Pressione PAUSE novamente pelo controle</li> <li>5 - Desligue o aparelho, aguarde alguns segundos e ligue-o novamente.</li> </ol>
<b>AIWA</b> XV-DV480	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ligue o DVD-Player pelo controle e verifique se há disco no compartimento. Se houver, retire e aguarde a mensagem "NO DISC" aparecer no display;</li> <li>2. Pressione "PAUSE" no controle remoto;</li> <li>3. Teclle no controle o código '342292' e o display irá mostrar a palavra "CODE__"</li> <li>4. Pressione 00 no controle remoto para Region free (multiregião).</li> <li>5. Pressione "PAUSE" novamente;</li> <li>6. Desligue o aparelho;</li> <li>7. Aguarde 5 segundos para que a EPROM seja atualizada;</li> </ol>
<b>AIWA</b> XD-DW5 XD-DW7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ligue o aparelho;</li> <li>2. Insira um DVD qualquer;</li> <li>3. Abra o compartimento, retire o disco e feche em seguida;</li> <li>4. Pressione imediatamente a tecla "STOP" e aguarde alguns segundos;</li> <li>5. Entre com o código 8,7,X,0 e então '&gt;&gt;' no controle remoto;</li> <li>6. O aparelho estará liberado para qualquer região.</li> </ol> <p>Obs. Substitua o "X" pela região para qual deseja liberar. (segunda opção)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Repita as etapas 1 a 4 anteriores</li> <li>2. Entre com o código 8,7,2,0 e então '&gt;&gt;' no controle remoto;</li> <li>3. O aparelho estará liberado para qualquer região.</li> </ol> <p>Se preferir, ou for utilizar um disco com RCE use: 8,7,2,0,1 para região 1 8,7,2,0,2 para região 2</p>
<b>AKAI</b> ADV-8000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloque o aparelho em 'stand by';</li> <li>2. Digite o código '8926' mais o número da região para qual deseja liberar o aparelho ou 8926 mais 0 para liberar todas as regiões.</li> </ol>
<b>AKAI</b> DVP-1000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desligue o aparelho através da tecla do painel;</li> <li>2. Pressione e segure as teclas 'EJECT' e 'A-B', ao mesmo tempo;</li> <li>3. Pressione a tecla 'ON/OFF' para ligar o aparelho;</li> <li>4. Quando o texto 'A:00 D:12' (ou similar) aparecer no display, libere as duas teclas (Eject e A-B);</li> </ol>

	<p>5. Pressionando a tecla 'PLAY' para subir e a tecla 'STOP' para descer, mude o valor de 'A' até ler 'A:05';</p> <p>6. Pressionando a tecla 'SKIP-FORWARD' para subir e a tecla 'SKIP-BACKWARD' para descer, mude o valor de 'D' até ler 'D:00' para 'codefree', 'D:01' para região 1 ou 'D:04' para região 4, e assim sucessivamente;</p> <p>7. Pressione a tecla "PAUSE" para salvar as alterações;</p> <p>8. Pressione a tecla 'ON/OFF' para desligar o aparelho;</p> <p>9. Após alguns segundos, torne a ligar o aparelho, coloque um disco e aperte 'PLAY'.</p>
<b>AMOI SONIC</b> 8506	<p>1. Ligue o aparelho e abra a bandeja</p> <p>2. Sem disco inserido, pressione no controle remoto 01080</p>
<b>APEX</b> AD-600A	<p>1. Com a porta aberta, aperte o botão SETUP.</p> <p>2. Aperte STEP, REVERSE e FORWARD. Aparecerá a tela LOOPHOLES.</p> <p>3. Escolha a região e desligue o Macrovision. Você também pode escolher o sistema PAL ou NTSC.</p> <p>Obs. Funciona apenas nas primeiras versões.</p> <p><b>MULTIREGIÃO:</b></p> <p>1. Acione a tecla 'Setup', no controle remoto.</p> <p>2. Digite a sequência: '3, 8, 8, 8 e 8'</p> <p>3. Entrando numa página oculta, permitirá mudar o aparelho para qualquer região ou ajustar para codefree.</p> <p><b>DESABILITANDO O MACROVISION:</b></p> <p>1. Acione a tecla 'Setup', no controle remoto.</p> <p>2. Digite a sequência: '5, 9, 0, 4, 1 e 9', no controle remoto.</p> <p>3. Entrando numa página oculta, permitirá desabilitar o Macrovision e o CSS.</p>
<b>APEX</b> AD-1200 AD-3201	<p>1 - Abra a bandeja, aguarde 30 segundos e pressione "8 4 2 1"</p> <p>2 - Surgirá um menu com as opções "Region/Macrovision"</p> <p>3 - Selecione "Region"</p> <p>4 - Pressione ENTER até alternar para "0" (ou "9")</p>
<b>ARCAM</b> DV-88 DV-89 FMJ DV-27 FMJ DV-27A	<p>1. Ligue o aparelho através do controle remoto.</p> <p>2. Pressione a tecla OPEN/CLOSE</p> <p>3. Digite 1111 no controle remoto</p> <p>4. Digite 13 no controle remoto</p> <p>5. A palavra "Region" + "13" deverá aparecer na tela confirmando a operação</p>
<b>ARCAM</b> FMJ DV-29	<p>1. Ligue o aparelho através do controle remoto.</p> <p>2. Pressione a tecla OPEN/CLOSE</p> <p>3. Digite 1234 no controle remoto</p> <p>4. Digite 13 no controle remoto</p>
<b>ARISTON</b> DVD-2000	<p>1- Abra a bandeja.</p> <p>2- Pressione 77.</p> <p>3- Pressione 'Enter'.</p> <p>4- No menu de serviço mude a região usando o código do país "13"</p>
<b>ASPIRE</b> AD-N380 AD-N820	<p>1- Através do controle remoto, abrir a bandeja OPEN/CLOSE</p> <p>2- Pressione SETUP e em seguida a seta para direita (&gt;) até chegar no menu de preferências;</p> <p>3- Digite o código 1389; com as teclas de direção acima/abaixo selecione a região desejada;</p> <p>4- Pressione PLAY para registrar a escolha.</p>
<b>AUDIOVOX</b> DV-1680	<p>1. Pelo controle, pressione as seguintes teclas: SETUP, +10, PREV, NEXT.</p> <p>2. Uma tela surgirá mostrando que o DVD-Player é habilitado para Região 1. Use as teclas direita e esquerda para selecionar a região que deseja rodar.</p> <p>3. Quando a região desejada for selecionada, pressione a tecla SETUP para sair.</p> <p>4. Desligue o DVD-Player</p> <p>Obs. Poderá ainda selecionar região 0, o que habilitará o aparelho a ler discos de qualquer região, porém os DVD's mais recentes protegidos com RCE não irão rodar.</p>
<b>AUDIOVOX</b> DVD-31AAS	<p>Funciona para região livre (0) e macrovision off.</p> <p>1- Ligar o aparelho na chave power.</p> <p>2- Abra a bandeja e digite no controle remoto o código 9817.</p> <p>3- Aperte o botão ENT repetidas vezes até aparecer "REGION 9"</p> <p>4- Aperte RETURN.</p> <p>5- Feche a bandeja, desligue o aparelho na chave power e ligue novamente.</p> <p>Obs: Após inserir o código 9817 você escolhe mudar região ou macrovision on/off.</p>
<b>BLUESKY</b> DV-800	<p>1. Pressione "Menu"</p> <p>2. Digite "1 6 7"</p> <p>3. Logo após, digite "0" (zero) para liberar todas as regiões</p>
<b>BLUESKY</b> DV-900	<p>1. Pressione "Open"</p> <p>2. Sem disco, pressione "Menu"</p> <p>3. Digite 16719</p> <p>4. No menu que surgir, pressione "OK", em seguida "0" e depois "Exit"</p>
<b>BLUESKY</b> DS-8315	<p>Siga as mesmas instruções para os aparelhos APEX AD 1200 e AD 3201 (segunda opção)</p> <p>1. Abra a bandeja e pressione "INTRO"</p> <p>2. Pressione "2 0 1 1 0"</p> <p>3. Na tela aparecerá "SET OK"</p>
<b>BOSE</b> 3-2-1 (Série I)	<p>1. Ligue o aparelho pelo controle remoto.</p> <p>2. Digite as teclas 9, 4, SHUFFLE, STOP, MUTE.</p> <p>3. Desligue o aparelho, aguarde 1 minuto e ligue-o novamente.</p>

<b>BOSE</b> 3-2-1 GS 3-2-1 GSX (Série II)	1. Ligue o aparelho pelo controle remoto. 2. Coloque o disco de DVD desejado, feche a bandeja e aguarde o aviso "Invalid Region Code" (região errada) 3. Pressione as teclas RIGHT (seta para a direita), UP (seta para cima), SHUFFLE, STOP, MUTE. (mantenha este último comando "MUTE" pressionado até que a bandeja se abra e feche sozinha.) 4. Desligue o aparelho e ligue-o novamente.
<b>BOSE</b> LIFESTYLE 18 LIFESTYLE 28 LIFESTYLE 35 (Série I)	1. Ligue o aparelho pelo controle remoto. 2. Digite as teclas 9, 4, SHUFFLE, STOP, MUTE. 3. Desligue o aparelho, aguarde 1 minuto e ligue-o novamente. <b>OU</b> 1. Ligue o aparelho pelo controle remoto. 2. Coloque o disco de DVD desejado, feche a bandeja e aguarde o aviso "Invalid Region Code" (região errada) 3. Pressione as teclas RIGHT (seta para a direita), UP (seta para cima), SHUFFLE, STOP, MUTE. (mantenha este último comando "MUTE" pressionado até que a bandeja se abra e feche sozinha.) 4. Desligue o aparelho e ligue-o novamente.
<b>BOSE</b> LIFESTYLE 18 LIFESTYLE 28 LIFESTYLE 35 LIFESTYLE 38 LIFESTYLE 48 (Série II)	1. Ligue o aparelho pelo controle remoto. 2. Coloque o disco de DVD desejado, feche a bandeja e aguarde o aviso "Invalid Region Code" (região errada) 3. Pressione as teclas RIGHT (seta para a direita), UP (seta para cima), SHUFFLE, STOP, MUTE. (mantenha este último comando "MUTE" pressionado até que a bandeja se abra e feche sozinha.) 4. Desligue o aparelho e ligue-o novamente.
<b>BRITANIA</b> DVD MATRIX 9	1. Sem disco na bandeja, pressione "Setup" e selecione a página principal; 2. Digite "13791100" e use as setas para selecionar a região desejada; 3. Pressione "Select"
<b>BRITANIA</b> DVD FAMA	1. Sem disco no aparelho (ou com a bandeja aberta), digite o código 9735.
<b>CCE</b> 2100	1. Pressione a tecla OPEN/CLOSE para abrir a bandeja 2. Aperte o botão A-B e, depois, o botão ZOOM 3. Pressione as setas na seguinte seqüência: para cima, esquerda, baixo e direita 4. Se der certo, vai aparecer na tela da TV REGION FREE.  (segunda opção) 1. Pressione a tecla OPEN/CLOSE para ABRIR a bandeja (mas não feche) 2. Digite a seqüência no controle: 1 1 1 1 3. Digite o número da região desejada ou apenas "0" (zero) para todas. 4. Pressione a tecla OPEN/CLOSE para FECHAR a bandeja com o disco
<b>CCE</b> 2600	1. Pressione STOP e depois SETUP 2. Pressione STEP 3. E, por fim, pressione "<" e ">"
<b>COBY</b> DVD-206 DVD-207 DVD-208 DVD-209 DVD-237 DVD-507	1. Ligue o aparelho, pelo controle remoto aperte SETUP 2. No menu de seleção de línguas (language setup) aperte VOL+, VOL-, VOL+, VOL- 3. Através das setas de direção (<) esquerda/direita (>) mude a região de 1 a 6 ou use 255 para region-free. 4. Aperte SETUP para sair do menu e salvar as configurações.
<b>COUGAR</b> CVD-500 CVD-515	1. Com a bandeja aberta, digite: 2168 no controle 2. Pressione a tecla 9 do controle 3. Feche a bandeja com a tecla OPEN/CLOSE
<b>COUGAR</b> CVD-550	1. Ligue o aparelho, sem disco na bandeja; 2. Pressione SETUP, em seguida digite 1369, depois, nas teclas direcionais, digite 3 vezes seta para a esquerda e uma vez seta para direita; 3. Aparecerá no menu o campo VERSÃO, selecione o campo e escolha a região usando as teclas direcionais direita para ativar e para cima e para baixo para escolher a região. 4. Saia do menu de configuração. OBS: Será necessário repetir o procedimento toda vez que se desejar ver DVD's de regiões diferentes.
<b>CYBERHOME</b> CH-300S/B	1. Ligue o aparelho, sem disco na bandeja. 2. Feche o compartimento de disco. 3. Pelo controle remoto, pressione nessa ordem: MENU, 1, 9. 4. Aparecerá o menu com a opção de códigos de região. 5. Pressione ENTER, entre com a região desejada (coloque ZERO aqui) e pressione ENTER novamente para salvar a informação. 6. Pressione OPEN / CLOSE e boa diversão!  OBS: Para "resetar" (reset) o Cyberhome CH-DVD 300 em caso de erro: 1. Abrir e fechar a bandeja pelo botão do painel frontal do aparelho; 2. Manter apertada por seis (6) segundos a tecla STOP do painel frontal.
<b>CYBERHOME</b> CH-LDV700B	1. Ligue o aparelho, sem disco na bandeja. 2. Feche o compartimento de disco. 3. Pelo controle remoto, aperte a tecla MENU em seguida digite 1, 9. 4. Mova a SETA para baixo até iluminar "Region" e pressione ENTER. 5. Digite o número da região desejada ou ZERO ("0" para liberar todas), pressione ENTER outra vez. 6. Abra a bandeja para sair do Menu.

<b>DAEWOO</b> DV-115	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Retire o disco e pressione OPEN/CLOSE no aparelho</li> <li>2 - Com a bandeja aberta, pressione "8926".</li> <li>3 - Espere 5 seg. e pressione "0"</li> <li>4 - Espere 15 seg e pressione OPEN/CLOSE no aparelho para fechar a bandeja.</li> </ol>
<b>DAEWOO</b> DHC-2200 DQD-2000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aperte a tecla 'Open' no controle.</li> <li>2. Em seguida, a tecla 'Setup'.</li> <li>3. Aperte a tecla '9' para codefree, ou 1 para reg. 1, 2 para reg. 2, etc...</li> <li>4. Aperte as teclas 2, 0, 1 e em seguida a tecla '0' (zero), nesta ordem. (Se não funcionar, tente a sequência 3, 0, 1 e 0 (zero).</li> <li>5. Aperte a tecla 'Step'.</li> <li>6. Depois, a tecla 'Shuffle'</li> <li>7. E, por fim, a tecla 'Next'.</li> </ol>
<b>DAEWOO</b> DVN-3100N DVN-8100N	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Com o aparelho ligado, sem disco na bandeja, aperte a tecla OPEN no controle remoto;</li> <li>2. Digite 1379; em seguida escolha a opção 0 (zero).</li> </ol>
<b>DIAMOND VISION</b> (diversos modelos)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abra a bandeja do aparelho;</li> <li>2. Aperte SETUP no controle remoto, em seguida digite 1389</li> <li>3. Use as setas (cima/baixo) para mudar a região, onde 0 (zero) é "region-free"</li> <li>4. Aperte SETUP para sair do menu.</li> </ol>
<b>DURABRAND</b> DVD-1000 DVD-1002 DVD-2005 (outros modelos)	<p><b>Método 1:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aperte a tecla OPEN no aparelho para abrir a bandeja;</li> <li>2. Aperte STOP no controle remoto, em seguida digite 2379;</li> <li>3. Use as setas (cima/baixo) para mudar a região, onde 0 (zero) é "region-free";</li> <li>4. Feche a bandeja do aparelho.</li> <li>5. Através da tecla no painel, desligue o aparelho e ligue-o novamente.</li> </ol> <p><b>OU</b></p> <p><b>Método 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aperte a tecla OPEN no aparelho para abrir a bandeja;</li> <li>2. Através do controle remoto digite 359735;</li> <li>3. Digite 0 (zero) para "region-free".</li> </ol> <p>OBS: Qualquer que seja o modelo do seu DVD-Player Durabrand (ralacionado ao lado ou não) tente os dois métodos, um deverá funcionar.</p>
<b>FOSTON</b> FS-838	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sem disco no aparelho (ou com a bandeja aberta), digite o código 9735.</li> </ol>
<b>GRADIENTE</b> 5000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ligue o aparelho sem disco.</li> <li>2. Verifique a região apertando o botão '00' e '+10' no controle.</li> <li>3. Desligue, aguarde uns segundos e ligue de novo.</li> <li>4. Aperte '00' e o número da região desejada '1', '2', '4'... etc.</li> </ol>
<b>GRADIENTE</b> 6000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Deixe o aparelho em Stand-By</li> <li>2- Digite no controle remoto 00</li> <li>3- Aperte a tecla C-Clear</li> <li>4- Aparecerá no visor "AUTO".</li> </ol>
<b>GRADIENTE</b> COMPACT D-10 D-10/2 D-12* D-22* D-20/3 D-21/3 D-200* D-400 DV-30/3 DV-60/3* DV-6500* DV-6500HT* DVD-6500* K-30* K-32* K-40/3 K-50/3C K-340 HTS-150D HTS-200D	<p><b>Método 1:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Com a bandeja aberta digitar no controle 31415900 e apertar ok</li> <li>2. Aperte a tecla EXIT</li> <li>3. Se a operação der certo, no canto da tela da TV aparecerá "ALL" ou "REGION ALL"</li> </ol> <p><b>OU</b></p> <p><b>Método 2: (*)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Com a bandeja fechada e sem disco no aparelho.</li> <li>2. Digite no controle remoto 00 (duas vezes o nº zero)</li> <li>3. Pressione CLEAR</li> </ol> <p>OBS: Qualquer que seja o modelo do seu DVD-Player Gradiente (&lt; ralacionado ao lado), tente os dois métodos, um deles funcionará.</p>
<b>GRADIENTE</b> D-30/3C	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Ligar o DVD-player sem disco na gaveta.</li> <li>2- Apertar a tecla PAUSE em seguida 31415900</li> <li>3- Aperte PAUSE novamente, desligue e ligue seu aparelho.</li> </ol>
<b>GRADIENTE</b> D-15/3 D-22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Com a bandeja aberta, digite no controle remoto '00'</li> <li>2. Pressione o número da região que você quer utilizar</li> <li>3. Se tudo der certo, o número da região aparecerá na tela.</li> </ol>
<b>GRADIENTE</b> D-201	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Ligar o DVD-player sem disco na gaveta.</li> <li>2- Apertar a tecla "SETUP" do controle remoto. Aparecerá na tela da TV o Menu de Opções.</li> <li>3- Através das setas de navegação ir para a opção "PREFERÊNCIAS" (último ícone da direita na barra superior).</li> </ol>

	<p>4- Quando estiver nesta opção, digitar no Controle Remoto " 1379 "</p> <p>5- No centro da tela da TV aparecerá um retângulo cinza com a informação "Region Code 4".</p> <p>6- Através das setas de navegação ( Up / Down) alterar para " Region Code 0".</p> <p>7- Encerrar apertando a tecla "PLAY", que se encontra no centro das teclas de navegação.</p> <p>8- Apertar a tecla "SETUP" do controle remoto para sair da tela do Menu de Opções.</p> <p>*Todos os aparelhos de DVD Gradiente estão habilitados para reproduzir todas as regiões. Exceto o sistema SECAM</p> <p><b>OU</b></p> <p>1- Ligar o DVD player sem disco na gaveta.</p> <p>2- Na tela onde aparece o logotipo Gradiente, digite 9735.</p> <p>3- Aparecerá o menu para escolha das regiões. Digite "0" para liberar todas as regiões (codefree)</p> <p>4- Aperte "play" em seguida "sair".</p>
<b>GRADIENTE</b> D-460	<p>1- Ligar o aparelho sem disco na bandeja</p> <p>2- Aperte REPEAT (não o "A-B REPEAT") em seguida digite 76884789</p> <p>Obs: Os números só começarão a aparecer a partir do 4º dígito pressionado.</p>
<b>GRADIENTE</b> D-461	<p>1- Ligar o aparelho sem disco na bandeja</p> <p>2- Abrir a bandeja e digitar 2812 no controle remoto</p> <p>4- Aperte o botão ENTER até aparecer a opção "9"</p> <p>5- Feche a bandeja, desligue e ligue o aparelho novamente.</p>
<b>GRADIENTE</b> HTS-150 D	<p>1. Ligue o aparelho, sem disco, gaveta fechada;</p> <p>2. Pressione "SETUP", digite "31415900";</p> <p>3. Aparecerá a mensagem "Região Livre". Pronto!</p>
<b>GRADIENTE</b> HTS-760	<p>1. Sem disco no aparelho, pressione "Enter", digite "84269" e depois "Enter"</p> <p>2. O aparelho será desligado automaticamente, religue-o e está pronto.</p>
<b>HARMAN KARDON</b> DVD-22 DVD-23 DVD-27 DVD-30 DVD-31 DVD-37 DVD-38 DVD-47 DVD-506	<p>1. Ligue o player</p> <p>2. Aperte a tecla "OSD"</p> <p>3. Selecione "Setup"</p> <p>4. Digite o código "3141590" - o último número determina a região. Coloque 0 (zero) para "codefree"</p> <p>5. Nenhuma informação aparecerá no display mas está OK.</p> <p><b>OU</b></p> <p>1. Sem disco na bandeja,</p> <p>2. Coloque o aparelho em "stand by",</p> <p>3. Pelo controle remoto, aperte "clear" enquanto liga o player,</p> <p>4. Aperte "OSD" e insira o código 3141590</p> <p>*Para voltar à condição original de fábrica, deixe o player em "stand by" e aperte a tecla "clear" enquanto você liga o player.</p>
<b>HARMAN KARDON</b> DVD-1	<p>1. Deixar o aparelho em "Stand-by" (desligado)</p> <p>2. Digite o código "3141590" - o último número determina a região. Coloque 0 (zero) para "codefree"</p> <p><b>OU</b></p> <p>1. Deixar o aparelho em "Stand-by" (desligado)</p> <p>2. No controle remoto, aperte a tecla "CLEAR"</p> <p>3. Digite o código "3141590" - o último número determina a região. Coloque 0 ( zero) para "codefree"</p>
<b>HARMAN KARDON</b> DVD-5 DVD-10 DVD-20 DVD-50 DVD-1500	<p>1. Ligue o aparelho pelo controle remoto.</p> <p>2. Digite o código "3141590" - o último número determina a região. Coloque 0 (zero) para "codefree"</p>
<b>HYUNDAI</b> HDV-2000	<p>1- Abra a bandeja, + Region (0,1,2,3...) pressione 'Enter' e aparecerá 'Error Message'.</p> <p>2- Pressione 'Play'.</p> <p>3- Entre '258' no remoto.</p> <p>4- Para região 1, pressione '1'. Para região 2, pressione '2'. Para qualquer outra região, pressione a tecla correspondente no remoto.</p> <p>5- Quando um erro de comunicação aparecer, seu aparelho está ajustado para a região selecionada.</p>
<b>JVC</b> VCD-2000BK XV-2000	<p>1. Pressione POWER no painel do DVD-Player para desligar o aparelho e aguarde 5 segundos</p> <p>2. Pressione e segure os botões DVD MENU e ON SCREEN juntos, e a seguir pressione POWER para ligar o aparelho, sem soltar os outros botões</p> <p>3. Solte as teclas DVD MENU e ON SCREEN e pressione STANDBY</p> <p>4. O display deverá exibir TEST 2, TEST 4 ou TEST 6, dependendo da região do Player</p> <p>5. Pressione DVD MENU 2 vezes consecutivas. O display deverá apresentar o código 000 58 58</p> <p>6. Utilizando as setas para cima e para baixo, mude os primeiros dígitos até apresentar o código 02E</p> <p>7. Utilizando as setas para a esquerda e para a direita, mude os últimos quatro dígitos até apresentar o código 0000 para a região 0 (zero), 0101 para a região 1, 0202 para região 2 e 0404 para região 4</p> <p>8. Se você tiver dificuldades para rodar discos da região 4, mude para 0458</p> <p>9. Pressione ENTER para confirmar a alteração e, em seguida, pressione STANDBY para desligar o Player</p> <p>10. Aguarde 5 segundos e pressione STANDBY novamente para ligar o Player</p>

<b>JVC</b> XV-501	1 - sem disco, desligue o DVD-Player e retire o cabo de força da tomada 2 - pressionando e segurando as teclas ON SCREEN e TITLE, coloque novamente na tomada 3 - quando surgir o código "test JC3" (ou "test JC2"), solte as teclas 4 - pressione ENTER 5 - desligue e ligue o aparelho * <b>OBS:</b> Este procedimento serve apenas para "resetar" o aparelho (voltar à condição original de fábrica), e isto NÃO libera as regiões.
<b>JVC</b> XV-511 XV-522	1.Desligue o aparelho e retire da tomada 2.Usando os botões do aparelho e NÃO do controle, pressione e segure Play & Open/Close 3.Enquanto segura estes botões, plugue o fio AC de volta na tomada, então poderá ver no display do aparelho as palavras TEST e CPU ver# 4.Solte os botões Play & Open/Close 5.Pressione o botão DVD Menu no controle 6.Quando o display ler 000 5858 use as teclas 'up' e 'down' para mudar o 000 para 02E 7.Usando as teclas 'Left' e 'Right' mude os últimos quatro dígitos para: 0000 para Region Free, 0101 para Região 1, 0202 para Região 2 ou 0404 para Região 4 etc. 8.Pressione Enter no aparelho 9.Pressione Standby e espere 5 segundos 10.Pressione Standby novamente obs. Se alguns discos não rodarem no modo 'Region Free' então selecione o código correto de acordo com a região do disco.
<b>LENNOX</b> DVD-2003	1. Ligue o DVD-Player sem disco 2. Pressione esta seqüência: SETUP NEXT PREV NEXT PREV 3. No topo esquerdo superior terá um número. Usando as teclas UP, DOWN, LEFT e RIGHT: 4. Mude o código para 255 e isto fará do seu aparelho um CODEFREE (de 2 para 255) 5. Mude as entradas 3001 e 4001 para 3000 e 4000, e Macrovision 3 e 4 serão desativados.
<b>LENNOX</b> DV-403	1. Ligue o DVD-Player, sem disco, abra a bandeja; 2. No controle remoto digite 359735 3. Aparecerá um menu com opções da região, escolha opção 0 (zero).
<b>LG</b> DA-3520 DA-3530 DA-3620 DA-3630 DA-5630 DC-365 DC-489 DC-593 DC-596 DC-784 DC-873 DC-884 DCK-583 DE-8421 DF-8900 DF-9921 DGK-585 DK-174 DK-194 DK-781 DK-4821 DK-5922 DK-7711 DK-7821 DK-7942 DK-8321 DK-8421 DK-8621 DK-9923 DKS-5000 DKS-6000 DM-6944 DP-8821 DP-9821 DP-9911 DS-375 DS-563 DS-564 DS-8400 DS-8421 DS-8521 DS-9533 DT-585 DT-777 DV-256K DV-4941 DV-5522 DV-5942 DV-6842	* <b>Existem 2 procedimentos padrões para desbloquear a maioria dos aparelhos LG. Tente das duas maneiras:</b>  <b>MÉTODO 1</b> 1. Sem disco na bandeja, ligue o aparelho pelo controle remoto; 2. Espere a mensagem "NO DISC" aparecer; 3. Aperte a tecla PAUSE (e/ou ENTER) e digite 314159 4. Aparecerá na tela da TV "CODE" ou "FF"; 5. Digite o número "0" (multirregião) ou o código da região desejada; 6. Aperte a tecla PAUSE para memorizar e desligue o aparelho pelo controle, aguarde alguns segundos e torne a ligar pelo controle.  OU  <b>MÉTODO 2</b> 1. Sem disco na bandeja, ligue o aparelho pelo controle remoto 2. Digite no controle remoto "0000" (4 zeros) 3. Aparecerá a mensagem "CODE" no display 4. Selecione "0" (region-free), aperte ENTER/PAUSE e desligue o aparelho pelo controle, aguarde alguns segundos e ligue-o novamente. 5. Pronto!  Obs: Para ativar a reprodução de VCD (p/ alguns modelos):  1. Ligue o aparelho, sem disco na bandeja; 2. Aperte a tecla PAUSE 3. Digite "1472" e pressione a seta para cima 6 vezes 4. Pressione PROGRAM, 6, PROGRAM, 5, e em seguida ENTER 5. Aperte RETURN, desligue o DVD e ligue-o em seguida.

DV-7721  
DV-7821  
DV-7942  
DV-8600  
DV-8621  
DV-8631  
DV-8651  
DV-8700  
DV-8721  
DV-8743  
DV-8761  
DV-8900  
DV-8921  
DV-8931  
DV-9700  
DV-9723  
DV-9800  
DV-9823  
DV-9900  
DVC-8700  
DVC-9800  
DVCR-2002  
DVD-2000  
DVD-2230  
DVD-2240  
DVD-2300  
DVD-2310  
DVD-2330  
DVD-2340  
DVD-2380  
DVD-3000  
DVD-3030  
DVD-3200  
DVD-3230  
DVD-3251  
DVD-3315  
DVD-3350  
DVD-3351  
DVD-3520  
DVD-3525  
DVD-3530  
DVD-3630  
DVD-4010  
DVD-4020  
DVD-4120  
DVD-4210  
DVD-4220  
DVD-4230  
DVD-4351  
DVD-4593  
DVD-4710  
DVD-4721  
DVD-4730  
DVD-4750  
DVD-4821  
DVD-4830  
DVD-4921  
DVD-4930  
DVD-4950  
DVD-4959  
DVD-5222  
DVD-5500  
DVD-5502  
DVD-5582  
DVD-5620  
DVD-5630  
DVD-5722  
DVD-5772  
DVD-5812  
DVD-5822  
DVD-5850  
DVD-5921  
DVD-593  
DVD-5930  
DVD-5942  
DVD-595  
DVD-596  
DVD-6043  
DVD-6053  
DVD-6230  
DVD-6812  
DVD-7100  
DVD-7352  
DVD-7711

<p>DVD-7911  DVD-8621  DVD-8742  DVD-884B  DVD-8900  DVD-9723  DVK-9913  DVX-173  DVX-7900  DVX-8651  DVX-8751  DVX-8851  DVX-9700  DVX-9843  DVX-9900  DZ-9311  DZ-9700  DZ-9811  DZ-9900  F-DV25  F-DV55  LH-6530  LH-C6231  LH-D6235  LH-C6237  LH-D6240  LH-D6245  LH-D6246  LH-D6530  LH-SW5200  LH-T1000  LH-T250  LH-T252  LH-T550  LH-T553  LH-T6340  LH-T6345  LH-T6540  LH-T6547  LH-T6740  LH-T750  LH-T751  LST-3510  LXD-5230  NE-8421  NS-8421  V-181  V-692  V-782  V-8706  V-8716  V-8824  V-9120  V-9800  V-9850  VD-4730  XBR-446</p>	
<p><b>LG</b>  3351  4230  4351</p>	<p>Serve para habilitar a função de reproduzir VCD</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Com o DVD-Player sem o disco, pressione a tecla PAUSE</li> <li>2. Digite 1472 e pressione a seta para cima 3 vezes</li> <li>3. Pressione PROGRAM, 4, PROGRAM novamente, 5, e em seguida ENTER</li> <li>4. Aperte RETURN, desligue o DVD e ligue-o em seguida. (sugestão: Saulo Lima)</li> </ol> <p>ADVERTÊNCIA: Ao proceder os comandos para o LG 3351(N), eles acabam desabilitando a função "5.1 Ajuste caixas Acústicas"</p> <p>OBS: O código acima serve apenas para aparelhos sem decodificador Dolby Digital interno. Para aparelhos com decodificador DD interno, utilize a seguir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Com o DVD-Player sem o disco, pressione a tecla PAUSE.</li> <li>2 - Digite "1472" e pressione a seta para cima 3 vezes</li> <li>3 - Pressione PROGRAM, 6, PROGRAM, 5, e em seguida ENTER</li> <li>4 - Aperte RETURN, desligue o DVD e ligue-o em seguida.</li> </ol> <p>A função para reproduzir MP3, mesmo que o 'led' apareça no painel apagado, não pode ser 'desbloqueada'. Confirmado pela</p>
<p><b>LG</b>  5722  5822</p>	<p>Para destravar SVCD:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Ligar o DVD sem disco</li> <li>2 - Pressionar o botão "Pause" e então pressionar 1, 4, 7, 2</li> <li>3 - Pressionar a seta para cima 6 vezes. Com isso deve aparecer na tela os caracteres 7 00</li> <li>4 - Fazer a seqüência: botão "Program", 6, botão "Program", 5.</li> <li>5 - Aperte "Enter"</li> <li>6- Aperte "Return"</li> <li>7- Desligue e ligue de novo que estão pronto.</li> </ol> <p><b>OU</b></p>



	<p>1-Ligue o DVD sem CD dentro;  2-Com a bandeja sem disco espere aparecer a mensagem "SEM DISCO";  3- Aperte PAUSE no controle;  4- Digite 1472 no controle (os números 01 42 aparecem no display, podendo ter variação dependendo do DVD);  5-Aperte o botão seta para cima por três vezes (o display irá mostrar os caracteres 04 4C - Estes números poderão ser diferentes de acordo com a configuração específica do seu modelo, não se preocupe);  6- Aperte, nessa ordem, os botões PROGRAM 4, PROGRAM 5;  7- Aperte ENTER, RETURN;  9-Desligue o DVD, e pronto! Seu DVD irá reproduzir VCD.</p> <p>Perceba que quando você inserir o VCD, irá aparecer no display do aparelho a indicação VCD. Isto significa que o aparelho já estava capacitado para reproduzir VCD, necessitava apenas habilitarmos esta função.</p>
<p><b>LG</b>  DR-4810  DR-4912  DR-7400  RH-4810  RH-4820  RH-4840  RH-4920  RH-4940  RH-7500  RH-7521  RH-7624  RH-7796  RH-7800  RH-7823  RH-7900  RH-7924  RH-7926</p>	<p>1. Ligue o aparelho e abra a gaveta;  2. Digite sete vezes seguidas o número "0".  3. Em alguns aparelhos talvez seja necessário digitar "0" (zero) novamente.</p> <p><b>OU</b></p> <p>1. Ligue o aparelho e abra a gaveta;  2. Insira um disco de outra região (diferente da região original do aparelho) e aguarde a mensagem de erro aparecer ou a rejeição do disco.  3. Digite sete vezes seguidas o número "0".  4. Aparecerá a mensagem "Congratulations, Region free?" - Aperte YES/OK no controle remoto.  5. Desligue o aparelho e ligue-o novamente.  *Atenção: Se você repetir este procedimento você vai desabilitar a função "region-free"!</p>
<p><b>LG</b>  DR-1F9H  DR-576  DR-6621  DR-6921  DR-7500  DR-7621  DR-7800  DR-7900  DR-7922  DR-7922  DR-7923  HDR-589  LGR-435  LRA-516  LRA-536  LRA-537  LRA-750  LRA-760  LRH-539  LRY-517  RC-199H  RC-6921  RC-7723  RH-7624</p>	<p>1. Ligue o aparelho (sem disco) e abra a gaveta;  2. Pelo controle remoto selecione SETUP, vá até a função LOCK;  3. Digite 0000000 (7x zero);  4. Em alguns aparelhos talvez seja necessário digitar "0" (zero) novamente;  5. Pressione OK.</p> <p><b>OU</b></p> <p>1. Ligue o aparelho (sem disco) e abra a gaveta;  2. Pressione a tecla HOME no controle remoto;  3. Com as setas selecione SETUP;  4. No menu descer até o ícone LOCK e digite 0000000 (7x zero)  5. Desligue o aparelho e ligue-o em seguida.</p>
<p><b>LG</b>  DV-361  DV-397H</p>	<p>1. Ligue o aparelho (sem disco) e abra a gaveta;  2. Digite no controle remoto "0000" (4 zeros)  3. Aparecerá na tela da TV um Menu interativo com o texto "Region Management Test Mode", e logo abaixo está escrito: EEPROM_REGION_CODE 4; na linha seguinte está escrito: Press new region number &lt;0-6&gt;;  4. Pelo controle remoto selecione "0" (region-free), em seguida aperte PAUSE para sair do Menu.</p>
<p><b>LG</b>  D-415  DA-3620  DA-3630  DR-175 / 175B  DK-5922  DP-781 (portátil)  DV-1000  DV-2000  DV-7832  DVB-418  DVC-8700  DVCR-AE10  DVD-5063  DVD-5073  DVD-5083  DVD-5084  DVD-5095</p>	<p>* Não existe "código" para destravar estes modelos de DVD-Player LG  * O desbloqueio de regiões para estes modelos somente podem ser feitos via software.</p>

DVD-5174 DVD-5183 DVD-5184 DVD-5193 DVD-5195 DVD-5253 DVD-5353 DVD-5930 DVD-5931 DVD-5935 DVD-6033 DVD-6053 DVD-6054 DVD-6183 DVD-6188 DVD-6193 DVD-6194 DVD-6195 DVD-6196 DVD-6353 DVP-S500 DVP-7772 DVS-7720 DVS-7920 DVS-7800 DVT-418 LDA-511 LDA-530 LDA-531 LDX-514 LGD-415 LH-CX245 LH-CX247 LH-CX440 LH-D6230 LH-D6235 LH-D6430 LH-D6230 LH-D6530 LPA-534 LST-3510	
<b>LG</b> <b>BH-100</b> (Blu-Ray Player) <b>BH-200</b> (Blu-Ray Player)	* Não existe "código" para destravar este aparelho <b>Blu-Ray</b> . * O desbloqueio de regiões para este modelo está disponível através de software. * O desbloqueio é feito apenas para ler discos DVD. (Não há como destravar para discos Blu-Ray de outras regiões).
<b>LUXMAN</b> DVD-100	1- Ligue o aparelho através do controle remoto. 2- Abra a bandeja. 3- Insira um disco de região 1 e feche a gaveta. 4- Quando o aparelho rejeitar o disco, remova-o da gaveta, mas não a feche. 5- Pressione 'Time Search', 119. 6- Insira um disco de região 1 e feche a gaveta. Obs.: Se não funcionar, tente com 'TV', 200.
<b>MAGNAVOX</b> MDV-426	1. Ligue o aparelho, sem disco; 2. Abra a bandeja e digite o código 2812 3. Aparecerá um menu para seleção de regiões. Por padrão deve aparecer "Region 4", 4. Escolha "Region 9" para liberar todas as regiões.
<b>MAGNAVOX</b> MDV-434	1. Ligue o aparelho, sem disco; 2. Aperte a tecla "System Menu", vá até "Preference Page" usando as setas esquerda e direita; 3. Digite o código 135566 no controle remoto; 4. A indicação "Region Code" irá aparecer na tela, mude com as setas cima/baixo para region code 0 (zero); 5. Aperte novamente a tecla "System Menu", desligue o aparelho e religue-o em seguida.
<b>MAGNAVOX</b> MPD-700 MPD-720	1. Ligue o aparelho, abra a bandeja; 2. Aperte SETUP, selecione PREFERENCES 3. Digite o código 252315 4. Aperte LEFT depois DOWN e 0 (zero) 5. Aperte SETUP para concluir
<b>MAGNAVOX</b> MPD-850	1. Ligue o aparelho, abra a bandeja; 2. Aperte SETUP, selecione PREFERENCES 3. Digite o código 224455 4. Aperte LEFT depois DOWN e 0 (zero) 5. Aperte SETUP para concluir
<b>MAGNAVOX</b> (Diversos modelos)	* Aparelhos Magnavox utilizam tecnologia Philips. Tente os mesmos códigos e procedimentos dos aparelhos Philips.
<b>MARANTZ</b> 710 890	1. Aperte a sequência: PLAY, 2, 7, 4 no controle 2. Quando aparecer '--' no display aperte: 005 000 128 156 para Região 1 002 000 128 156 para Região 2 004 010 000 140 para voltar ao padrão de fábrica.



	3. Aperte PLAY no controle.
<b>MARANTZ</b> DV-4000	1 - ligue o aparelho sem disco 2 - pressione a tecla DIMMER no painel frontal e depois PREVIOUS 3 - digite "1999" entre com "00" para todas regiões 4 - pressione ENTER e desligue/ligue o aparelho
<b>MARANTZ</b> DV-3100 DV-4200 DV-6200	1- Sem disco, pressione PAUSE pelo controle remoto. 2- Digite o código "314159" 3- Pressione "0" para todas as regiões 4- Pressione PAUSE novamente pelo controle 5- Desligue o aparelho e aguarde alguns segundos OU Siga as mesmas instruções para os aparelhos AIWA XR-DV370KN
<b>MARANTZ</b> DV-7000	1. Ligue o aparelho sem disco e aguarde a mensagem NO DISC ser exibida 2. Pressione PAUSE e depois 314159 3. A palavra CODE será exibida 4. Digite o número da região desejada5. Então pressione PAUSE novamente.
<b>MEDION</b> MD-7888	1. Desligue o player através da tecla 'Power' 2. Após alguns segundos torne a ligar o aparelho. 3. Pressione a tecla 'Menu' no controle remoto. 4. Pressione a tecla '9' no controle. 5. Pressione a tecla 'Open/Close' no controle. 6. Pressione a tecla '5' no controle. 7. Apresentação de um menu de serviço na tela do televisor. Procure a opção para trocar a região e escolha a desejada.
<b>MINTEK</b> MDP-1070	1. Ligue o aparelho, sem disco na bandeja; 2. Apertar SETUP no controle remoto; 3. Vá em PREFERENCES e aperte SELECT (entre as setas do controle remoto) 4. Digite 253135, em seguida aperte seta p/ esquerda, seta para baixo, aperte "10/0" no controle remoto para fixar a região 0 (Universal) 5. Aperte SETUP para concluir.
<b>NAD</b> T-512 T-513 T-532	* Não existe "código" para destravar este modelo de DVD-Player NAD * O desbloqueio de regiões para este modelo somente pode ser feito via software.
<b>NAD</b> S-570 T-514 T-515 T-524 T-531 T-571	1. Ligue o aparelho pelo controle remoto, sem disco na bandeja. 2. Pressione PAUSE, em seguida digite 314159 3. No display do aparelho deverá aparecer "CODE" 4. Digite 0 (region-free), em seguida pressione PAUSE 5. Desligue o aparelho, aguarde 30 segundos e ligue-o novamente. OU 1. Ligue o aparelho pelo controle remoto, sem disco na bandeja. Aguarde o display mostrar "0000" 2. Pressione PAUSE, em seguida pressione ENTER 3. Digite os números 314159 3. No display do aparelho deverá aparecer "CODE" 4. Digite 0 (region-free), em seguida pressione PAUSE 5. Desligue o aparelho, aguarde 30 segundos e ligue-o novamente.
<b>NAD</b> T-550	1. Ligue o aparelho pelo controle remoto, abra a bandeja. 2. Acesse SET UP no menu, vá até "password" e aperte ENTER 3. Digite 5978 e aperte ENTER (aparecerá "SVC CODE" na tela) digite 92 em seguida aperte as teclas AUDIO e RESUME 4. Aperte ENTER (aparecerá a informação "Region Change 0000") 5. Selecione a região inserindo o código a seguir "550*", onde o asterisco é: Região 1 = "5501" ou Região 2 = "5502" etc - OBS: "5509" ou "5500" podem liberar o aparelho para todas as regiões (codefree) - porém, esta dica ainda não foi testada... 6. A seguir a bandeja se fechará automaticamente.
<b>NORCENT</b> DP-315	1- Ligue o aparelho, sem disco na bandeja; 2- Pressione SETUP no controle remoto, em seguida "VOL +", "VOL -", "VOL +", "VOL -" 3- No canto superior direito da tela aparecerá o código original do aparelho. 4- Mova a seta do controle para frente ou para trás para mudar. Selecione o código 255 (multi-região) 5- Desligue o aparelho e ligue-o novamente.
<b>ONKYO</b> (Todos os modelos)	*Somente em oficina autorizada Onkyo
<b>ORITRON</b> DVD-100	1. Ligue o aparelho, sem disco na bandeja; 2. Pelo controle remoto, aperte as seguintes teclas (nesta sequência): MENU, 9, EJECT, 5, MUTE (pois é assim que o aparelho ficará universal) 3. Para finalizar aperte OK, EXIT e EXIT novamente.
<b>ORITRON</b> DVD-600	1. Usando o controle remoto, aperte a seguinte seqüência: Menu 1,6,7 Mute. 2. Divirta-se! Obs. A tecla Mute faz com que o DVD fique multi-região. Há outros DVD-Players usando esse tipo de instrução para selecionar Code-Free. Se você pressionar a tecla 1 em vez da tecla MUTE a região 1 será selecionada.

<b>PANASONIC</b> A-112 A-115 A-120 RC-HT80 RP-56 RV-31 RV-32 (modo 1)	1- Ligue o aparelho e abra a bandeja 2- Digite 9817 no controle remoto 3- Aperte ENTER até o display mostrar "Region 9" 4- Aperte RETURN 5- Desligue o aparelho e ligue-o em seguida.
<b>PANASONIC</b> RV-32 (modo 2)	1- Ligue o aparelho (sem disco na bandeja) 2- Digite no controle remoto STOP, STOP (2x) e em seguida digite SET-UP 3- Digite 388830 (o último número determina a região, "0" para region-free) 4- Desligue o aparelho e ligue-o em seguida.
<b>PANASONIC</b> RV-60	1- Ligue o aparelho (sem disco na bandeja) 2- Digite no controle remoto as teclas ACTION, 1, >=10, 6, 4, 3, 8 (ver *obs) 3- Um menu de opções (Other) surgirá na tela, digite 3192 para multi-região, (e/ou para desabilitar o MacroVision digite 3193) *Obs: Se você digitar "4" ao invés de "1" depois da tecla "ACTION" seu aparelho vai travar. Para destravar aperte ACTION e 4 novamente.
<b>PANASONIC</b> DMR-E30 SC-DK2 S-27	1- Ligue o aparelho (sem disco na bandeja) 2- No controle remoto, aperte as teclas SHIFT* e SETUP, nesta ordem, simultaneamente (apertar e manter pressionada a tecla SHIFT enquanto pressiona a outra tecla SETUP, depois solte a tecla SHIFT) *Ver a observação abaixo. 3- Digite ENTER duas vezes e mova o cursor até a opção OTHER 4- Digite o código 0000 (4x zero) para region-free 5- Digite ENTER, em seguida pressione RETURN duas vezes 6- Desligue o aparelho, aguarde uns 10 segundos e ligue-o em seguida. *Obs: alguns aparelhos (região 4) não possuem esta tecla SHIFT, neste caso ignore-a e aperte apenas SETUP.
<b>PANASONIC</b> (Outros modelos)	Somente em oficina autorizada Panasonic. Necessita a instalação de um chip dentro do aparelho.
<b>PHILCO</b> DVP-2000	1. Ligar o aparelho e deixe sem disco 2. Pressione STOP duas vezes 3. Digite no controle SETUP (ou pressione) 4. Em seguida, digite: 38 88 35. (surgirá um menu?) Aperte a tecla numérica correspondente à região desejada. (2ª opção): 1 - Ligue o aparelho sem disco e pressione a tecla setup 2 - Digite '3 8 8 8 3' e pressione o número da região desejada
<b>PHILCO</b> DVP-2100 PH-5000 PH-5100 PH-7000 PH-9000	1. Abra a bandeja do Player e digite o código 8926. Surgirão alguns asteriscos na tela da TV. 2. Escolha a região desejada, digitando um número de 1 a 6, ou digite "0" (zero) para liberar todas as regiões. 3. Pressione a tecla PLAY para finalizar.  OBS: Com a bandeja aberta, se você digitar 8 9 2 6 7, será exibida a versão do firmware e digitando 8 9 2 6 8 a configuração do DVD volta ao padrão original de fábrica (reset).  DESTRAVANDO O MACROVISION 1. Pressione SETUP e entre com a seqüência: 590419 CSS>> Auto (toca todos os DVDs) Off (Não irá tocar DVDs com 'copyright') Macrovision >> Auto: (macrovision ligado) Off: (macrovision desligado)* Para as regiões é só entrar no setup e digitar 38883 depois coloca a região para AUTO. *OBS: Sobre o MACROVISION, não pôde ser desabilitado neste modelo de aparelho.
<b>PHILCO</b> DVP-2500 DVP-3500	1 - ligue o aparelho 2 - abra a gaveta 3 - digitar 6438 4 - esperar aparecer "COD" 5 - digitar 0 6 - apertar PLAY
<b>PHILCO</b> DVP-3000 DVP-4500 DVP-4800	1. Ligar o aparelho sem disco 2. Abrir a gaveta 3. No controle remoto, digite "7 7 3 9". Surgirão alguns asteriscos na tela 4. Digite "0" (zero) para liberar todas regiões 5. Pressione PLAY
<b>PHILCO</b> DVP-5100	1. Ligar o aparelho sem disco 2. Acesse "system menu" e vá para página "preferencias". 3. Aperte "OK" e digite 135566 4. Com seta "para cima/para baixo" escolha região 0.
<b>PHILIPS</b> 625 627K 726 727K DVP-320	1. Ligue o aparelho, sem disco, abra a gaveta do DVD-player. 2. Com o controle remoto, digite 99990 3. O aparelho deverá exibir a seguinte mensagem: " Região 0" 4. Feche a gaveta do aparelho. 5. Desligue o aparelho e ligue-o em seguida.

LX-3600D	
<b>PHILIPS</b> 615 616K 724AT 733K 736 736K 762 Q-30 Q-35 Q-40	<p>1- ligue o aparelho 2- abra a gaveta 3- com a gaveta aberta digite no controle remoto: 11110 4- vai aparecer no alto da tela, à esquerda "new region 0" (que permite o uso de DVDs de qualquer região) 5- para região específica, digite o seu número após o quarto número 1 (ex. região 2, digite 11112) obs. Às vezes, ao digitar o código, a gaveta se fecha antes de completar a digitação. Comece tudo de novo até dar certo.</p>
<b>PHILIPS</b> 703	<p>1. Pressione PLAY e depois 159 2. Entre com o código 005 00 128 156 usando o controle remoto 3. Pressione PLAY. Seu aparelho agora está configurado para a região 1. obs. Para retornar para a região 4, repita o procedimento digitando o código 002 000 128 156</p> <p>(2ª opção) 1 - Pressione PLAY e depois 159 2 - Entre com o código 002 000 128 156 usando o controle remoto 3. Pressione PLAY. Seu aparelho agora está configurado para a região 1. Para reconfigurar para a região 4, pressione PLAY, depois 159 e em seguida o código 007 000 128 156 e PLAY.</p>
<b>PHILIPS</b> 707	<p>1 - Ligue o aparelho 2 - Aperte a tecla SETUP 3 - abra a gaveta 4 - digite o código 8421 (vai aparecer escrito Região 4) 5 - Pressione a tecla select até que apareça escrito "Região 9" 6 - Feche a gaveta do aparelho Pronto!!!</p>
<b>PHILIPS</b> 710	<p>1- Pressione no controle remoto PLAY, depois 274. 2- O display mostrará '_____' entre com '005 000 128 156' 3- Pressione PLAY no controle remoto Seu aparelho está em região 1 somente Para retornar para a região 2 somente, faça o seguinte: 1- Pressione 'Play' no remoto, seguido de '2', '7' e '4' 2- Quando o display mostrar '_____' entre '002 000 128 156' 3- Pressione 'Play' no controle remoto Seu aparelho está em região 2 somente *Para retornar ao estado original de fábrica faça o seguinte: 1- Pressione 'Play' no remoto, seguido de 159. 2- Quando o display ler '_____' entre com '002 000 128 156', usando o remoto 3- Pressione 'Play' no controle remoto</p>
<b>PHILIPS</b> 711	<p>1. Com a bandeja fechada e sem disco, pressione a tecla PLAY e digite 1 5 9 tudo pelo controle 2. Digite a seguinte seqüência: 00 80 00 000 00 3. Aperte mais uma vez a tecla 0 (zero) - que não irá aparecer na tela e pressione PLAY 4. Depois de cerca de 4 segundos, a tela da TV irá perder um pouco do sinal, como se o DVD tivesse sido desligado e ligado novamente 5. Para retornar à região 4, é só seguir os mesmos passos, mas a seqüência que deve ser digitada é 00 70 00 000 00</p> <p>(2ª opção) 1. Ligado, pressione a tecla PLAY e digite 1 5 9 tudo pelo controle 2. No visor aparecerá _____ 3. Digite pelo controle 222 222 005 225 4. Aperte a tecla PLAY pelo controle 5. No visor surgirá um sinal vermelho. OBS. Esta opção há uma limitação de 25 vezes (1ª OPÇÃO) OBS: Funciona por um número limitado (cerca de 5 vezes), depois disso o DVD-Player trava na região 4.</p>
<b>PHILIPS</b> 730 930	<p>1- Pressione 'Play' no remoto, seguido de '274' 2- Quando o display ler '_____' entre com '005 000 128 156', usando o remoto 3- Pressione 'Play' no remoto Seu aparelho configurado para região 1 Para retornar para a região 2: 1- Pressione 'Play' no remoto, seguido de '2', '7' e '4' 2- Quando o display ler '_____' entre com '002 000 128 156', usando o remoto 3- Pressione 'Play' no remoto Seu aparelho está configurado para região 2</p>
<b>PHILIPS</b> 950 955 956	<p>1- Ligue o aparelho, sem disco na bandeja 2- Espere o display mostrar 'NO DISC' 3- Aperte PLAY, em seguida aperte 1-5-9 4- O display vai mudar para mostrar 11 traços ('-----') 5- Para a região 1 entre com o código de 12 dígitos '005000128156', para a região 2 entre com o código de 12 dígitos '002000128156' 6- Pressione 'Play' e a tela vai ficar vermelha e então finalize.</p>
<b>PHILIPS</b> DVDR-3350 DVDR-3355 DVDR-3365	<p>1. Ligue o aparelho (sem disco) e aguarde a mensagem "NO DISK" aparecer no visor. 2. Aperte a tecla "DVD" no controle remoto (apenas para o modelo DVDR-3350) e abra a bandeja do aparelho. *Se o seu modelo não possui a tecla "DVD", ignore a etapa nº 2 e passe para a etapa</p>

DVDR-3380 DVDR-3390 DVDR-3400 DVDR-3440 DVDR-3450 DVDR-3455 DVDR-3460	seguinte. 3. Digite o código 0086000, em seguida aperte OK. (neste ponto, nenhuma informação será mostrada na tela da TV, mas a operação terá sido concluída com êxito). 4. Através do controle remoto, desligue o aparelho e ligue-o em seguida.
<b>PHILIPS</b> DVP-530 DVP-3005 DVP-... (outros modelos)	1. Pelo controle remoto, pressione a tecla "System Menu" e vá para "Preference Page" usando as setas para a direita ou para a esquerda 2. Digite a seguinte sequência no controle remoto: 135566 3. Vai aparecer um Menu indicando "Region Code". 4. Mude a região usando as setas para cima ou para baixo. Deixe "Region Code = 0" 5. Pressione "System Menu" para sair
<b>PHILIPS</b> DVP-3140	1. Ligue o aparelho, deixe a bandeja aberta; 2. Pelo controle remoto digite 9879, em seguida digite 0 (zero) 3. Aperte 'OK' para finalizar. 4. Desligue o aparelho e ligue-o em seguida..
<b>PHILIPS</b> DVP-622 DVP-4000 DVP-... (outros modelos)	1. Ligue o aparelho, deixe a bandeja aberta; 2. Pelo controle remoto, digite 2812, (aparecerá a tela dos códigos de região pré-configurado para área 4) 3. Aperte 'OK' até aparecer 'Região 9' no canto da tela da TV 4. Desligue o aparelho e ligue-o em seguida..
<b>PHILIPS</b> DVP-3020 DVP-3040 DVP-3124 DVP-3254 DVP-3962 DVP-3980 DVP-4050 DVP-5965 DVP-5980 DVP-5990 DVP-... (outros modelos)	1. Com o controle remoto, ligue o aparelho e mantenha a tampa fechada; 2. Acesse SETUP, e com as teclas (setas) LEFT/RIGHT vá até "preferências" no menu; 3. Digite 138931, uma tela com opções aparecerá na TV; 4. Use as teclas de setas UP/DOWN para alterar até aparecer o número 0 (zero), em seguida pressione OK. 5. Desligue o aparelho e ligue-o em seguida. <b>OU</b> 1- Com o aparelho desligado e sem disco, aperte a tecla OPEN no controle remoto para abrir a bandeja. 2- Digite os números 99990 3- Desligue o aparelho e ligue-o em seguida, sempre através do controle remoto.
<b>PHILIPS</b> HTM-139 HTS-3400 HTS-3090 HTS-3410D MX-2600	1. Ligue o aparelho (sem disco na bandeja) 2. No controle remoto, aperte a tecla PLAY e insira o código 15902379390, em seguida aperte PLAY novamente. 3. Desligue o aparelho e ligue-o em seguida.
<b>PHILIPS</b> HTS-3107	1. Ligue o aparelho (sem disco), abra a bandeja. 2. Pelo controle remoto digite o código 99990, em seguida aperte a tecla PLAY. 3. Feche a bandeja. Desligue o aparelho e ligue-o em seguida.
<b>PHILIPS</b> HTS-9800	1. Abrir a bandeja do aparelho 2. Aperte a tecla DISPLAY 3. Digite o código 99990 4. Feche a bandeja.
<b>PHILIPS</b> MCD-700 Micro	1. Ligue o aparelho (sem disco) e abra a bandeja 2. Acesse o menu SYSTEM e vá até PREFERENCES 3. Digite o código 811502, aparecerá a versão do firmware e a região original do aparelho 4. Usando as setas (cima/baixo) escolha a região desejada ou digite 0 (zero) para "region-free" 5. Aperte OK e SYSTEM novamente.
<b>PHILIPS</b> PET-702 PET-704 PET-705 PET-706 PET-708 PET-710 PET-714 PET-720 PET-724 PET-725 PET-730 PET-735 PET-800 PET-805 PET-810 PET-821 PET-824 PET-830 PET-835 PET-1000 PET-1002	1. Ligue o aparelho (sem disco), abra a bandeja; 2. No controle remoto, aperte a tecla SETUP, 3. Selecione PREFERENCES PAGE, aperte OK (isto irá selecionar AUDIO), depois aperte a tecla "seta para a direita" 4. *Digite 212225, em seguida aperte "seta para esquerda", "seta para baixo", digite 0 (zero) quando o display mostrar "region code" 5. Aperte SETUP novamente para terminar.  *OBS: Se o seu aparelho for região 2 (Europa) tente outro código na etapa nº 4: 252315
<b>PHILIPS</b> DCP-870 (portátil)	1. Ligue o aparelho (sem disco), abra a bandeja; 2. No controle remoto, aperte a tecla SETUP, 3. Selecione PREFERENCES PAGE, digite o código 9653, em seguida digite 0 (zero).

<b>PHILIPS</b> DVP-721VR	* Não existe "código" para destravar este modelo de DVD-Player PHILIPS * O desbloqueio de regiões para este modelo somente pode ser feito via software.
<b>PIONEER</b> DV-333	1. Ligar o aparelho e deixe sem disco 2. Aperte a tecla SETUP no controle 3. Escolha a opção GENERAL e certifique-se que o setup está em BASIC 4. Aperte a tecla DISPLAY e, em seguida, a CONDITION 5. Aperte a tecla numérica correspondente à região desejada.
<b>PIONEER</b> DV-414	1. Ligar o aparelho e deixe sem disco 2. Aperte a tecla MENU no controle 3. Aperte o número 1 (ou ENTER) 4. Aperte a tecla DISPLAY e, em seguida, a CONDITION 5. Aperte a tecla numérica correspondente à região desejada. 6. Aperte a tecla MENU no controle
<b>PIONEER</b> DV-525	1. Ligar o aparelho e deixe sem disco 2. Aperte a tecla SETUP no controle 3. Escolha a opção GENERAL 4. Aperte a "seta" para baixo uma vez 5. Aperte a tecla DISPLAY e, em seguida, a CONDITION 6. Aperte a tecla numérica correspondente à região desejada 7. Aperte a tecla SETUP no controle
<b>PIONEER</b> DV-535	Com o compartimento vazio: 1. Pressione SETUP no controle. 2. Acesse a opção GENERAL e pressione ENTER (no BASIC mode). 3. Pressione DISPLAY. 4. Pressione CONDITION MEMORY. 5. Digite o número da região desejada. 6. Pressione SETUP. Obs. Repita esta operação toda vez que desejar mudar de região.
<b>PIONEER</b> (demais modelos)	*Somente em oficina autorizada Pioneer
<b>SAMPO</b> 620 DVE-520 DVE-560	1 - pressione SETUP 2 - digite "38883" 3 - surgirá um menu contendo as opções de região e macrovision 4 - selecione BYPASS 5 - pressione SETUP novamente
<b>SAMSUNG</b> BD-P1500	1. Ligue o aparelho (sem disco na bandeja), aguarde a mensagem "No Disc" aparecer no display; 2. No controle remoto aperte a tecla REPEAT; 3. Para aparelhos originais da região 4 (Brasil) digitar o código 76884*. (O código de região original do aparelho será mostrado no canto da tela da TV: "4") 4. Em seguida digite 9 para multi-região, OPEN (ou EJECT) para abrir a gaveta, OPEN novamente para fechá-la. (Importante! Esta seqüência deve ser feita com rapidez, sem pausas, digitar o código 76884 depois o nº 9, depois a tecla OPEN e OPEN novamente.) 5. Desligue o aparelho e religue-o em seguida.  *Obs: Na etapa 3: Se o seu aparelho é região 1, digite: 29334 Se o seu aparelho é região 2, digite: 38767 ou 57538 Se o seu aparelho é região 3, digite: 56732 Se o seu aparelho é região 4, digite: 76884 Se o seu aparelho é região 5, digite: 53814 Se o seu aparelho é região 6, digite: 24462
<b>SAMSUNG</b> DVD-511 DVD-611 DVD-615 DVD-709 DVD-809 DVD-811 DVD-909 DVD-M105 DVD-M108 DVD-M203 DVD-M204 DVD-M205 DVD-M305 DVD-M405 DVD-P233 DVD-P250 DVD-P355 DVD-V530	1 - desligue e ligue o aparelho através do botão no painel 2 - pressione e segure as teclas PLAY e STOP no painel 3 - depois de alguns segundos, quando surgir na tela a opção de idioma, solte as teclas. 4 - Aperte a tecla REPEAT (não é a tecla A-B REPEAT) em seguida digite o seguinte código (de acordo com o tipo de aparelho): Aparelho original Região 1: digite 293349 Aparelho original Região 2: digite 387679 Aparelho original Região 3: digite 567329 Aparelho original Região 4: digite 768849 Aparelho original Região 5: digite 538149 Aparelho original Região 6: digite 244629 5 - Em seguida aperte a tecla OPEN/CLOSE para abrir a gaveta do aparelho. Feche-a manualmente empurrando-a para dentro.
<b>SAMSUNG</b> DVD-707 DVD-807 DVD-907	1. Pressione o botão "DVD" do "TV/DVD SELECT" pelo controle remoto; 2. Leia o DVD da região diferente; 3. Tire o DVD e feche o compartimento (pressione "OPEN/CLOSE") 4. Firmware antigo: Pressione os botões "TIME SEARCH", "1", "1", e "9" nesta ordem. 4. Firmware novo: Pressione os botões "TV", "2", "0", e "0" nesta ordem. 5. Coloque aquele DVD de antes de novo no aparelho e confirme: seu player agora roda discos de outras regiões.

<b>SAMSUNG</b>  DVD-HD841	1. Ligue o aparelho pelo controle remoto. 2. Pressione ANGLE e os números 4327 3. Deverá aparecer a informação "HDCP Free".
<b>SAMSUNG</b>  DVD-E238 DVD-HD860 DVD-HD870 DVD-HD935 DVD-P147 DVD-P360 DVD-P366 DVD-P380K	1. Ligue o aparelho pelo controle remoto, sem disco na bandeja. 2. Aguarde a mensagem "sem disco" aparecer no visor do aparelho. 3. Pressione REPEAT (não confunda com o botão "REPEAT A-B") e digite os números, conforme a região original do aparelho: Se o seu aparelho é região 1, digite 29334 Se o seu aparelho é região 2, digite 57538 Se o seu aparelho é região 3, digite 56732 Se o seu aparelho é <b>região 4</b> , digite <b>76884</b> Se o seu aparelho é região 5, digite 53814 Se o seu aparelho é região 6, digite 24462 4. Deverá aparecer a informação da região atual do aparelho (4), em seguida aperte 9 para multi-região e tecla ENTER. 5. Aperte a tecla OPEN para salvar a configuração. 6. Para finalizar desligue o aparelho, aguarde 15 segundos e religue-o em seguida.
<b>SAMSUNG</b> DVD-HR725	1- Ligue o aparelho, sem disco na bandeja; 2- No controle remoto, aperte 0 (zero) 5 vezes seguidas com intervalo de 1 seg. (aprox.) entre cada dígito; 3- Aperte o botão "Repeat A-B" (ou "Instant Repeat"): em seguida digite rapidamente o seguinte código, conforme a região original do aparelho: Se o seu aparelho é região 1, digite 293349 Se o seu aparelho é região 2, digite 575389 Se o seu aparelho é região 3, digite 567329 Se o seu aparelho é <b>região 4</b> , digite <b>568849</b> Se o seu aparelho é região 5, digite 538149 Se o seu aparelho é região 6, digite 244629 4- Para finalizar, abra e feche a bandeja do aparelho.
<b>SAMSUNG</b> DVD-V4600	Obs: Dica exclusiva para aparelhos "Região 4" (Brasil) 1- Fazer o procedimento sem disco na bandeja 2- Selecione o modo DVD 3- Pelo controle remoto, desligue o aparelho 4- Ligue o aparelho novamente e aperte SUBTITLE 5- Digite 7688478, em seguida aperte e mantenha pressionada a tecla 9 por alguns segundos 6- Abra a bandeja do aparelho e em seguida feche-a, sempre através do controle remoto.
<b>SAMSUNG</b> HT-DB120	1. Abrir a bandeja 2. Retirar o disco (se já houver um...) 3. Fechar a bandeja 4. Desligar o aparelho 5. Retirar o plug da tomada e aguardar 50 seg. (a memória RAM será apagada) 6. Ligar o plug na tomada novamente 7. Ligar o aparelho pelo controle remoto. 8. Pressionar ENTER no controle. 9. Pressionar 84269 no seu controle. 10. Pressionar ENTER no controle (a bandeja abrirá, em seguida o aparelho vai se desligar e fechar a bandeja) 11. Ligar o aparelho através do controle remoto.
<b>SAMSUNG</b> HT-Q20 HT-Q80	1. Ligue o aparelho (sem disco na bandeja), 2. No controle remoto, aperte a tecla ENTER em seguida digite pausadamente o código 84269 3. Aperte ENTER novamente, 4. Desligue e ligue o aparelho pressionando a tecla POWER.
<b>SAMSUNG</b> DVDR-120 DVDR-121	1. Ligue o aparelho (sem disco na bandeja), aguarde a mensagem "No Disc" aparecer no display; 2. No controle remoto digite 0000 (4x zero) com certa agilidade, em seguida aperte a tecla REPEAT. 3. Para aparelhos originais da região 4* (Brasil) digitar 76884 (o nº 4 aparecerá no canto superior esquerdo da TV), em seguida digite 9 e OPEN. (Importante! Esta sequência deve ser feita com rapidez, sem pausas, digitar o código 76884 depois o nº 9 e a tecla OPEN) 4. Desligue o aparelho e religue-o em seguida.  *OBS: Para aparelhos nativos de outras regiões use o código correspondente: Se o seu aparelho é região 1, digite: 29334 Se o seu aparelho é região 2, digite: 38767 ou 57538 Se o seu aparelho é região 3, digite: 56732 Se o seu aparelho é <b>região 4</b> , digite: <b>76884</b> Se o seu aparelho é região 5, digite: 53814 Se o seu aparelho é região 6, digite: 24462
<b>SAMSUNG</b> DVD-1080P7	1. Ligue o aparelho (sem disco na bandeja), aguarde a mensagem "No Disc" aparecer no display; 2. No controle remoto aperte a tecla REPEAT por 5 segundos; 3. Para aparelhos originais da região 4* (Brasil) digitar 76884; 4. O atual código de regiões do aparelho deve ser mostrado (4), em seguida pressione 9 para multi-região, aperte a tecla OPEN. (Importante! Esta sequência deve ser feita com rapidez, sem pausas, digitar o código 76884 depois o nº 9 e a tecla OPEN) 5. Desligue o aparelho e religue-o em seguida.  *OBS: Para aparelhos nativos de outras regiões use o código correspondente: Se o seu aparelho é região 1, digite: 29334



	<p>Se o seu aparelho é região 2, digite: 38767 ou 57538  Se o seu aparelho é região 3, digite: 56732  Se o seu aparelho é <b>região 4</b>, digite: <b>76884</b>  Se o seu aparelho é região 5, digite: 53814  Se o seu aparelho é região 6, digite: 24462</p>
<p><b>SAMSUNG</b>  DVD-1080P8</p>	<p>1. Ligue o aparelho (sem disco na bandeja), teclé OPEN para abrir a bandeja.  2. Aperte a tecla INFO (a informação do "Firmware" será mostrada na tela da TV)  3. Aperte OPEN para fechar a bandeja, aguarde a mensagem "No Disc" aparecer na TV;  4. Aperte a tecla INFO novamente (a mensagem "No Disc" vai desaparecer)  5. Para aparelhos originais da região 4* (Brasil) digitar 76884 (o nº 4 aparecerá no canto superior esquerdo da TV), em seguida digite 9 e REPEAT. (Importante! Esta seqüência deve ser feita com rapidez, sem pausas, digitar o código 76884 depois o nº 9 e a tecla REPEAT)  6. Desligue o aparelho e religue-o em seguida.</p> <p>*OBS: Para aparelhos nativos de outras regiões use o código correspondente:  Se o seu aparelho é região 1, digite: 29334  Se o seu aparelho é região 2, digite: 38767 ou 57538  Se o seu aparelho é região 3, digite: 56732  Se o seu aparelho é <b>região 4</b>, digite: <b>76884</b>  Se o seu aparelho é região 5, digite: 53814  Se o seu aparelho é região 6, digite: 24462</p>
<p><b>SAMSUNG</b>  DVR-355  DVDR-128  DVDR-129  DVDR-130  DVDR-131  DVDR-135  DVDR-136  DVDR-145  DVDR-150  DVDR-155  DVDR-170  DVD-VR335  DVD-VR336  DVD-VR357  DVD-VR375</p>	<p>1. Ligue o aparelho (sem disco na bandeja);  2. No controle remoto aperte e mantenha pressionada as teclas PLAY e STOP por 5 segundos, em seguida solte as teclas e pressione a tecla MENU;  3. Para aparelhos originais da região 4* (Brasil) digite o código 76884 (o nº 4 aparecerá no canto superior esquerdo da TV), em seguida digite 9. (Importante! Esta seqüência deve ser feita com rapidez, sem pausas, digitar o código 76884 depois o nº 9)  4. Desligue o aparelho e religue-o em seguida.</p> <p>*OBS: Para aparelhos nativos de outras regiões use o código correspondente:  Se o seu aparelho é região 1, digite: 29334  Se o seu aparelho é região 2, digite: 38767 ou 57538  Se o seu aparelho é região 3, digite: 56732  Se o seu aparelho é <b>região 4</b>, digite: <b>76884</b>  Se o seu aparelho é região 5, digite: 53814  Se o seu aparelho é região 6, digite: 24462</p>
<p><b>SANYO</b>  DVD-1550A  DVD-5100  DVD-6070  DVD-7201</p>	<p>1- Ligue o aparelho, sem disco na bandeja;  2- pelo controle remoto, aperte a tecla PROGRAM;  3- pressione 2 vezes o cursor (&gt;) para direita, ENTER, PLAY</p>
<p><b>SANYO</b>  DVD-SL33  DVD-SL40*</p>	<p>1- Ligue o aparelho, sem disco na bandeja;  2- Pelo controle remoto, digite o código 89239990;  3- No display do aparelho aparecerá a mensagem "UPDATED".</p>
<p><b>SANYO</b>  DVW-7100  HX-DX1E  HX-DX2E</p>	<p>* Não existe "código" para destravar estes modelo de DVD-Player SANYO  * O desbloqueio de regiões para este modelo somente pode ser feito via software.</p>
<p><b>SHARP</b>  DV-550</p>	<p>1. Pressione STOP e depois STILL/STEP  2. Pressione 123. Será exibida uma tela com opção para desligar o Macrovision e alterar a região, entre outras opções que não devem ser alteradas.</p>
<p><b>SHARP</b>  DV-740</p>	<p>1 - crie um arquivo ".TXT" contendo o seguinte código: TSDVDREG-2001-8939912-R0  2 - copie este arquivo para um CD-R com o nome "CREGIN.TXT"  3 - insira este CD no player e aguarde a leitura</p>
<p><b>SHINCO</b>  DVD-180  DVD-8320</p>	<p>1- Pressione 'Stop' no remoto  2- Pressione 'Setup'  3- Pressione 'Still/Step'  4- Entre com '1', '2', '3' no remoto  5- Um menu de serviço irá aparecer permitindo que você mude a região usando o código de país '13'</p>
<p><b>SKYWORTH</b>  650  850</p>	<p>1. Ligar o aparelho sem disco  2. Abrir a gaveta  3. No controle remoto, digitar SETUP e depois a seqüência 8 2 9 6 x (x é o número da região, sendo que '0' -zero- para abrir para todas as regiões)  Obs. Se apertar 8926-7, será exibida a versão do firmware e 8926-8 a configuração do DVD é definida para o padrão de fábrica.  (segunda opção)  1. Abra a bandeja do Player e digite 8926. Irão surgir alguns asteriscos na tela  2. Escolha a região desejada, digitando um número de 1 a 6, ou "0" (zero) para liberar todas as regiões  3. Pressione PLAY para finalizar</p>
<p><b>SMC</b>  330-S</p>	<p>1- Abra a bandeja  2- Pressione 77, 'Select'  3- No menu de serviço vá até 'Country Code' e pressione 'SELECT' no controle remoto  4- Ajuste para a região desejada ou '13' para todas (codefree)  5- Pressione 'SELECT'</p>

	6- Pressione 'RETURN' para sair do menu
<b>SONISTAR</b> (vários)	*Usar o mesmo procedimento do CYBERHOME: 1. Ligue o aparelho, sem disco na bandeja. 2. Feche o compartimento de disco. 3. Pelo controle remoto, pressione nessa ordem: MENU, 1, 9. 4. Aparecerá o menu com a opção de códigos de região. 5. Pressione ENTER, entre com a região desejada (coloque ZERO aqui) e pressione ENTER novamente para salvar a informação. 6. Pressione OPEN / CLOSE e boa diversão!
<b>SONY</b> DAV-S300	1. Deixe o aparelho em STAND BY (desligado) 2. Pressione no controle remoto as teclas AUDIO e RETURN para ativar seleção automática de região (multi-region) OU: - Pressione 0 e RETURN para voltar à região original do aparelho - Pressione 1 e RETURN para região 1 - Pressione 2 e RETURN para região 2 - Pressione 4 e RETURN para região 4 etc... 3. MACROVISION: - Pressione ANGLE e RETURN ativa o Macrovision - Pressione SUBTITLE e RETURN desativa o Macrovision OBS: Estas dicas não foram testadas pelo site. Por favor, quem conseguir realizar estas operações avise-nos por e-mail.
<b>SONY</b> DAV-S500 DAV-S800 DVP-NS300* DVP-NS900	Estes aparelhos podem ser destravados por um controle remoto universal, sem a necessidade de abrir o aparelho. (Quem souber como, favor informar os procedimentos!)  *Opção: (somente modelo NS-300) 1. Coloque o aparelho em modo Standby; 2. Pressione a tecla "PLAY" até ouvir um pequeno "click". Pronto, ele está configurado para a região 1. Para voltar para a região 4, basta ligar e desligar o aparelho.
<b>SONY</b> DVP-NS400D	1. Com o aparelho em 'stand by', pressione "power" 2. Pressione '1', '2' e depois "ch up" (mantendo todos pressionados) então pressione '6', '9' e então desligue o aparelho; 3. Pressione '5', volume "down", e então coloque o DVD; 4. O aparelho agora está pronto para rodar discos de qualquer região.
<b>SONY</b> DVP-NS508P	1. Deixe o aparelho no modo STAND BY. 2. No controle remoto aperte TOP MENU, CLEAR e POWER. 3. Surgirão 2 campos a serem preenchidos, no primeiro campo digite 123450, teclue ENTER, no segundo campo aparecerá 000000 (não alterar). 4. Desligue o aparelho e religue-o novamente. Estará liberado para região 1 (EUA). OBS: Mesmo estando liberado para todas as regiões este modelo não irá funcionar com discos da região 2, pois sistema de cor europeu (PAL) é diferente do padrão do aparelho (NTSC).
<b>SONY</b> DVP-NS78HP	1. Deixe o aparelho no modo STAND BY. 2. No controle remoto aperte TOP MENU, CLEAR e POWER. 3. Em seguida aperte os números 2 e 4 (o aparelho entrará na tela de serviço) digite 12450 e ENTER. 4. O aparelho abrirá e fechará a bandeja. Quando a bandeja fechar desligue o aparelho da tomada. Conecte novamente o aparelho na tomada e ligue-o. Pronto! <b>OBS:</b> Esta dica provavelmente serve para outros modelos da série NS da Sony.
<b>SONY</b> DVP-S360	Você deve entrar no modo de serviço do aparelho, o que é feito da seguinte forma: Com o aparelho no modo Standby (desligado pelo botão do controle remoto), pressione rapidamente a seqüência de teclas "TITLE", "CLEAR" e "POWER". O aparelho entrará em modo de serviço. Siga as opções do menu que aparecerá na tela, alterando a região do DVD-Player no menu correspondente. Pressione a tecla "POWER" para que as alterações surtam efeito. <b>OBS:</b> Estas instruções parecem estar incompletas... (Não sabemos a seqüência do procedimento.)
<b>SONY</b> (Blu-Ray Player) BDP-S1 BDP-S300 BDP-S350 BDP-S500 BDP-S550 BDP-S5000ES	* <b>Não existe "código" para destravar Blu-Ray Player SONY.</b> * Estes modelos só permitem desbloqueio de região através de profundas modificações no circuito do aparelho (substituição/adiciono de peças e componentes).
<b>STUDI</b> ST-5750	1. Com o aparelho ligado, abra o compartimento do disco; 2. Digite no controle remoto: 3-3-0-8 3. Em seguida, digite a tecla correspondente à área desejada ou a tecla "0" (zero) para todas as regiões 4. Insira o disco, e acione PLAY Obs: Se falhar, procure executar a operação pelo teclado do painel do player. (colaboração: Mark Newer)
<b>TARGA</b> DP-5100X	* Não existe "código" para destravar este modelo de DVD-Player TARGA * O desbloqueio de regiões para este modelo somente pode ser feito via software.
<b>TOSHIBA</b> SD-1200 SD-4030 SD-4033 SD-4034	Siga as mesmas instruções para os aparelhos LG  (2ª opção): 1. Desligue o aparelho sem o disco através do painel frontal e ligue-o pelo controle remoto 2. Surgirá na tela a mensagem "NO DISC"

SD-4036 XB-1509	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pressione a tecla pause em seguida digite '314159'</li> <li>4. Quando surgir a palavra CODE, digite '0'</li> <li>5. Pressione PAUSE para confirmar</li> <li>6. Desligue o aparelho pelo controle remoto. Ligue-o novamente.</li> </ol>
<b>TOSHIBA</b> SD-2109	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 - insira o disco e aguarde a tela de 'violação' de região aparecer</li> <li>2 - pressione a tecla "M" (Memory) no controle</li> <li>3 - pressione "1" para o título 1</li> <li>4 - pressione PLAY no controle remoto</li> <li>5 - para mudar de capítulo pressione "T" (Title/Chapter)obs. Somente para rodar discos de região 1, 2 e 4.</li> </ol>
<b>TOSHIBA</b> SD-2705 SD-3755	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Sem disco na bandeja, ligar o aparelho pelo controle remoto.</li> <li>2- Pressione PAUSE, em seguida digite 314159</li> <li>3- Aparecerá a mensagem com o atual código de região, selecione 0 (zero) para "region-free"</li> <li>4- Pressione PAUSE</li> <li>5- Desligue o aparelho e ligue-o em seguida, sempre através do controle remoto.</li> </ol> <p>*(Esta dica não foi testada... )</p>
<b>TOSHIBA</b> SD-34VB/VE (combo) SD-42HK SD-44 SD-300X SD-220 SD-230 SD-310V SD-320 SD-330 SD-400X SD-420 SD-510 SD-500X SD-530 SD-2500 SD-2550 SD-2900 SD-2950 SD-3205 SD-3900 SD-3950 SD-4900 SD-K510 SD-K620 SD-V392 SD-V393 SD-V592	<p>Não existe "código" para destravar estes modelos de DVD-Player TOSHIBA O desbloqueio de regiões para estes modelos somente podem ser feitos via software.</p> <p>OBS: Os DVD-players <b>portáteis</b> geralmente só permitem desbloqueio de regiões através de modificação no circuito (chip).</p>
<b>TOSHIBA</b> SD-100E SD-200E SD-1800 SD-2108 SD-2109 SD-3107 SD-3108 SD-3109 SD-900E	<p>Estes modelos não permitem desbloqueio por códigos nem através de software. É necessário trocar/modificar o circuito do aparelho (hardware).</p>
<b>TOSHIBA</b> SD-6072S	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Sem disco na bandeja, ligar o aparelho pelo controle remoto.</li> <li>2- Aparecerá a mensagem "Sem Disco", tecla "PAUSE" e em seguida digite o código 16719.</li> <li>3- Surgirá uma mensagem com o atual código (região 4)</li> <li>4- Aperte a tecla "OK" sucessivamente para mudar o nº da região até aparecer "0" (zero), aperte PAUSE para memorizar.</li> <li>5- Desligue o aparelho pelo controle remoto. Aguarde uns 30 segundos e ligue-o novamente.</li> </ol>
<b>TOSHIBA</b> SD-7060SLX SD-7061SLX SD-7062SLX	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Sem disco na bandeja, ligar o aparelho pelo controle remoto, espere a mensagem "NO DISC" aparecer no visor;</li> <li>2- Pressione a tecla PAUSE em seguida digite 314159, aparecerá "CODE" na tela da TV;</li> <li>3- Digite 0 (zero), Pressione PAUSE</li> <li>4- Desligue o aparelho e ligue-o novamente.</li> </ol>
<b>TOSHIBA</b> XB-1525 XB-1535	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Sem disco na bandeja, ligar o aparelho pelo controle remoto.</li> <li>2- Aparecerá a mensagem "NO DISC", tecla "Pause" e o código 16719.</li> <li>3- Surgirá um quadro de opções para escolha da região. Tecla o número correspondente no controle.</li> <li>4- Tecla "Pause" para finalizar.</li> </ol>
<b>TOSHIBA</b> SD-240 SD-260 SD-340 SD-350 SD-360 SD-700X SD-3960	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Com o aparelho desligado, aperte a tecla OPEN no controle remoto para abrir a bandeja.</li> <li>2- Digite os números 2403960</li> <li>3- Aperte a tecla ENTER no controle remoto sucessivamente até surgir na tela o nº 9 (region free) <b>OU</b></li> <li>4- Aperte diretamente o número 9 no controle remoto</li> <li>5- Aperte a tecla OPEN no controle remoto para fechar a bandeja.</li> <li>6- Desligue o aparelho e ligue-o em seguida, sempre através do controle remoto.</li> </ol>

SD-3780 SD-3980 SD-3990 SD-4980 SD-4990 SD-6980 SD-K600 SD-K615 SD-K741 SD-K750 SD-K760 SD-K850 SD-K860	
<b>TOSHIBA</b> SD-16VB	1- Com o aparelho desligado, aperte a tecla OPEN no controle remoto para abrir a bandeja aguarda a palavra "NO DISC" apagar. 2- Pressione a tecla SUBTITLE e digite 57538 (deverá aparecer na tela a região atual); 3- Aperte 9; em seguida SUBTITLE.
<b>TOSHIBA</b> SD-43HK	1- Com o aparelho desligado, aperte a tecla OPEN no controle remoto para abrir a bandeja. 2- Aperte a tecla ENTER no controle remoto, em seguida digite os números 84269, aperte a tecla ENTER novamente. 3- Se o aparelho não se desligar sozinho, faça isso manualmente apertando a tecla "power" no controle remoto.
<b>TOSHIBA</b> D-R3 D-VR3	1- Com o aparelho desligado, aperte a tecla OPEN no controle remoto para abrir a bandeja. 2- No modo DVD, aperte a tecla SYSTEMMENU; 3- Acesse o ícone "LOCK" 4- Enquanto LOCK estiver iluminado aperte 0 (zero) 7 vezes seguidas; 5- Aparecerá uma tela de confirmação, aperte OK.
<b>TOSHIBA</b> D-VR15	1- Com o aparelho desligado, aperte a tecla OPEN no controle remoto para abrir a bandeja. 2- Pressione a tecla MENU e digite 57538 (deverá aparecer na tela a região atual); 3- Aperte 9; em seguida OPEN/CLOSE.
<b>TOSHIBA</b> RD-XS24 RD-XS64	1- Ligue o aparelho, sem disco na bandeja; 2- No controle remoto, aperte 0 (zero) 5 vezes seguidas com intervalo de 1 seg. (aprox.) entre cada dígito; 3- Aperte o botão "Instant Replay" (ou "Repeat A-B"); em seguida digite rapidamente o seguinte código, conforme a região original do aparelho: Se o seu aparelho é região 1, digite 293349 Se o seu aparelho é região 2, digite 575389 Se o seu aparelho é região 3, digite 567329 Se o seu aparelho é região 4, digite 568849 Se o seu aparelho é região 5, digite 538149 Se o seu aparelho é região 6, digite 244629 4- Para finalizar, abra e feche a bandeja do aparelho.
<b>YAMAHA</b> DV-C6760 DV-C6770 DV-C6860 DV-S5751 DV-S5860 DV-S5960 DVD-S540 DVD-C750 DVD-C950 DVD-E600 DVD-S557 DVD-S559 DVD-S657 DVD-S659 DVD-S661 DVX-C300 DVX-C700	1- Com o aparelho desligado, aperte a tecla OPEN no controle remoto para abrir a bandeja. 2- Digite os números 99990 3- Desligue o aparelho e ligue-o em seguida, sempre através do controle remoto.
<b>YAMAHA</b> DV-S1700 DV-S2700	1- Com o aparelho desligado, aperte a tecla OPEN no controle remoto para abrir a bandeja. 2- Aperte a tecla "Clear", em seguida digite 2580 e depois a tecla "Subtitle" 3- Desligue o aparelho e ligue-o em seguida, sempre através do controle remoto.
<b>YAMAHA</b> DVR-8400X DVR-9300	1. Sem disco na bandeja, ligue o aparelho pelo botão "Stand By" no painel do aparelho; 2. Quando aparecer a mensagem "NO DISC" abra a bandeja; 3. Digite no controle remoto o código 0086000 e aperte SELECT; 4. Sem fechar a bandeja, desligue o aparelho pelo botão do painel do aparelho. Ligue-o novamente.
<b>ZENITH</b> DVB-312 DVB-318 DVB-410 DVB-412 DVB-413 DVT-216 DVT-312	* Não existe "código" para destravar este modelo de DVD-Player ZENITH * O desbloqueio de regiões para este modelo somente pode ser feito via software.

DVT-412 ZDV-512	
--------------------	--