

Philco



**T
V

P
H

2
4


B**

0800 415300

suporte.tecnico@britania.com.br

VISTA EXPLODIDA

PRODUTO	CÓDIGO	TENSÃO	PADRÃO E N° SÉRIE	
TV PH24B	057103060ATA	BIV	AA 000.000 X104A	0 00 00000 00 X104A
(X) - O último algarismo nas colunas "Código" e "Padrão N° Série" significa a versão do aparelho.				



NOTA:

- Esta lista está sujeita a alterações sem aviso prévio, favor consultar o site www.telecontrol.com.br para informações atualizadas.
- Em caso de dúvidas entrar em contato com o Suporte Técnico.
- Somente os itens que possuem códigos serão fornecidos.

ITENS DA VISTA EXPLODIDA


Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA PEÇA
C1	710938	GAB FRONT TV LCD PH24B
5	709227	BOTAO FUNCOES PH24A
7	709211	PCI FONTE (SHP2404A-101) PH24A
9	709224	ALTO FAL 16R5W 1PoI X 2PoI
10	709207	PCI PRINC (CGCTC1016X) PH24A
13	709230	SUPORTE PANEL PH24A
15	709228	BASE TV LDC PH24A
16	709229	ANEL DECORACAO BASE PH24A
17	709231	SUPORTE BASE PH24A
20	709226	GAB TRAS TV LCD PH24A
23	709232	ACABAMENTO GAB TRAS PH24A
24	709220	DISPLAY CHI MEI V236H1-L01
25	709222	PCI SENSOR PH24A
26	701611	CORD ELETRICO BOMBOOX
27	709221	CABO FLAT LVDS 30V 135mm P:1,0mm


DEMAIS COMPONENTES FORNECIDOS

	Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA PEÇA
PCI PRINCIPAL	U201	709208	CI MT8223LFMU (LQFP-128)(SMD)
	U602	707558	CI TDA7266SA (CLIPWATT15)(PTH)
	U601	704478	CI 4558 (SOP-8)(SMD)
	U101	706587	CI UTC1117 5V (SOT223)(SMD)
	U603	706618	CI HC4052 (SOP-16)(SMD)
	U302	708816	CI MP1482 (SO8)(SMD)
	U303	709209	CI LD1117D ADJ (TO-252)(SMD)
	U301,U304	704492	CI AMS1117 3.3V (SOT223)(SMD)
	U305	708812	CI LD1117S 1.25/ 15V(SOT223)(SMD)
	U1	709210	TUNER TDQ-3EPD3 PH24A
PCI FONTE	Q201	709212	CI NDF06N602G (TO-220FP)
	IC202	709213	CI AZ431 (TO-92)
	IC203	701633	CI 817 OPTO (DIP-4)(PTH)
	Q101,Q102	709214	TRAF BACKLIGHT BCK-21903-HÁ
	IC101	709215	CI BIT3102B (SOP16)(SMD)
		709216	CI AO4828 (SOIC-8)(SMD)
	IC102	709217	CI LM393 (SOP-8)(SMD)
	IC201	709218	CI LD7575 (SOP-8)(SMD)
	Q202	709219	CI KMD8D0P (SOP-8)(SMD)
	***	709233	SELO PROCEL A 30x100 C0,35 D60,0 PH24A/PH24B
ACESSÓRIOS	***	709234	CONTROLE REMOTO TV LCD PH24A
	***	710937	EMBALAGEM TV PH24B
	***	709235	MANUAL USUARIO TV PH24A/PH24B
	***	709236	GUIA RAPIDO TV PH24A/PH24B
	***	709237	CONJ CALCO TV PH24A/PH24B


NOTA:

- Esta lista está sujeita a alterações sem aviso prévio, favor consultar o site www.telecontrol.com.br para informações atualizadas.
- Em caso de dúvidas entrar em contato com o Suporte Técnico.
- Somente os itens que possuem códigos serão fornecidos.







D/A CIRCUIT





D/A AND OP CIRCUIT



BACK EARPHONE

AUDIO_SPEAKER

AUDIO MUTE CIRCUIT



AUDIO MUX

