

Philco



TV PH55E30DSGW


<http://treinamento.britania.com.br>

0800-415300

VISTA EXPLODIDA











Acesse a LISTA BÁSICA em www.telecontrol.com.br e consulte os códigos das peças pela referência.





















PRODUTO	CÓDIGO	TENSÃO	PADRÃO DE N° SÉRIE
TV PH 55E30DSGW	099553012ATX	BIV	0 00 00000 00 T 203 X
(X) - O último algarismo nas colunas "Código" e "Padrão N° Série" significa a versão do aparelho.			







NOTA:
 - Consulte os códigos na Lista Básica em www.telecontrol.com.br
 - Somente os itens que possuem códigos serão fornecidos.
 - Em caso de dúvidas acessar <http://treinamento.britania.com.br> ou entrar em contato com o Suporte Técnico.
 - Este documento está sujeito a alterações sem aviso prévio

Inverter controller












FOR FHD

FOR HD


HDMI 1 ARC




MHL HDMI 2




YPBPR




AV INPUT




SPDIF OUT




VGA




USB2.0 INTERFACE




USB POWER




USB HUB




MUTE CONTROL






EARPHONE/LINE OUT







AUDIO AMP



NAND FLASH



NAND Power



Connector

